

Malermesterens tips:

Det er detaljerne, som gør forskellen på et godt og dårligt malerarbejde. Forarbejdet er vigtigt. Slå dig ikke til tåls med at spartlingen er "næsten perfekt" – spartel en gang til og slib jævnt. Det går hurtigt og betaler sig.

Revner og sprækker fx ved hjørner og karme forsegler du med Landora Latex Fugemasse, som er elastisk. Alle kontakter, fodpaneler og karme afslører malerens kompetence og tålmodighed. Anvend maler-tape så får du fine afslutninger og slipper for at fjerne malerpletter. Afdæk også gulvet.

Anvend en vinkelpensel og begynd med at male rundt om kontakter, vindues- og dørkarme samt ved fodpaneler og vinkler.

Mal derefter med en 18 cm malerrulle med forlænget skaft. Påfør rigelig maling. Når du maler lofter, start ved vinduet og mal parallelt med vinduet og fortsæt ind i rummet. Hold øje med om det dækker ordentligt. Hvis ikke, har du for lidt maling på rullen.

Held og lykke!



Godt værktøj gør det halve arbejde



Med godt malerværktøj bliver arbejdet lettere, sjovere og bedre. En stor, slibeklods er god, når du skal slibe større flader. Med en lang vinkelpensel er det nemmere at komme ind i alle hjørner og skjul. Det kan også være en fordel at have en mindre, gerne rund pensel ved maling rundt om kontakter og karme.

Professionelle malere bruger ikke bakke, men dypper rullen direkte i malerbøtten. Hvis du bruger bakke så sørg for, at få rigelig med maling på rullen.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Mal lofter og vægge indendørs



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Tidligere malede vægge:

1: RENGØR

Fjern eventuel løs maling og rengør med Landora Malerrens. Dyp en svamp eller klud i rengøringsmidlet. Rengør fladen som skal males og fjern derefter rengøringsmidlet med en klud, som er fugtet med vand.

2: SPARTEL OG SLIB

Spartel eventuelle ujævnheder og skader med Landora Spartelmasse Let Hånd 1-2 gange. Slib overfladen jævn med sandpapir korn 100-180.

3: MAL

Påfør maling 2 gange med malerrulle for: Landora Vægmalning 07 (silkemat), Landora Vægmalning 20 (halvmat) eller Landora Køkken & Bad (halvblank). Jo højere glans, desto nemmere at vaske af.

Skal du male på vægge med søgræs- eller hessiantapet, vil disse være meget absorberende. Grundmal derfor med Landora Spærrrende Maling. Skal du bredspartle væggen, anvend Landora Spartelmasse Let Hånd.



Umalede vægge:

1: RENGØR

Fjern støv fra væggen med en børste.

2: SPARTEL OG SLIB

Hvis væggen er af gips- eller spånplader, opsæt armeringsstrimler i samlingerne. Spartel samlinger og skruerhoveder 2 gange med Landora Spartelmasse Let Hånd. Slib overfladen jævn med sandpapir korn 100-180. Revner ved loft, hjørner og fodpaneler fuges med Landora Latex Fugemasse.

3: MAL

Påfør maling 2 gange med malerrulle for: Landora Vægmalning 07 (silkemat), Landora Vægmalning 20 (halvmat) eller Landora Køkken & Bad (halvblank). Jo højere glans, desto nemmere at vaske af.

Hvis du skal male tapetserede vægge, bør du først undersøge, hvilken type tapet det er. Gå ind på www.malaovertapeten.nu så får du gode råd om dette.



Mal lofter:

1: RENGØR

Fjern løstsiddende maling og børst loftet rent. Gamle lofter bør afvaskes med Landora Malerrens. Dyp en svamp eller klud i rengøringsmidlet. Rengør fladen som skal males og fjern derefter rengøringsmidlet med en klud, som er fugtet med vand.

2: SPARTEL OG SLIB

Spartel eventuelle ujævnheder og skader med Landora Spartelmasse Let Fin. Hvis loftet er nyt, opsæt armeringsstrimler i gipssamlingerne. Spartel samlinger og skruerhoveder 2 gange. Slip jævnt med sandpapir korn 100-180. Eventuelle sprækker ved loftsvinkler fuges med Landora Latex Fugemasse.

3: MAL

Påfør rigeligt Landora Loftmaling 03 med malerrulle. Begynd ved et vindue og mal parallelt med vinduet ind i rummet. Hvidtede lofter og lofter med nikotin- eller fugtskader skal males med Landora Spærrrende Maling i stedet.



Landora Malerrens er let at anvende til rengøring af flader inden maling indendørs.

Landora Vægmalning 07 findes i hvid og 15 nøje afstemte farver, som er tilpasset moderne indretning.

Landora Vægmalning 20 har en højere glans og er dermed lettere at afvaske – egner sig til entré og hall.

Landora Køkken og Bad er en vandtæt akrylmaling med ekstra stærk overflade. Halvblank.

Landora Loftmaling 03 er en latexmaling med god dækkeevne. Giver en helmat, robust overflade.

Landora Spærrrende Maling forsegler pletter, som kan trænge igennem normal maling, fx fugt, nikotin eller sod.