

Malermesteren tipser:

Det er detaljene som skiller et bra malerarbeid fra de dårlige. Forarbeidet er viktig. Nøy deg ikke med at sparklingen er "nesten" perfekt – sparkle en gang til og slip jevnt. Det tar ikke lange stunden.

Fuger og sprekker du mistenker kan endre seg (f.eks. tremateriale) tetter du med Landora Lateksfuge, som er elastisk. Alle overganger til strømbrytere, stikkontakter, karmen og lister avslører malerens ferdigheter og tålmodighet. Bruk maskeringstape slik at du får fine overganger og slipper å fjerne malingsflekker. Sørg også for å dekke gulvet med gulvpapp.

Bruk en vinkelpensel og start med å male rundt kontakter, vindus- og dørkarmen og mot lister og vinkler med overgang til vegg eller tak. Rull deretter med en 18 cm rulle med forlengerskaft. Rull inn rikelig med maling. Start ved vinduet og rull parallelt med vinduet og arbeid deg inn mot rommet. Pass på at det ikke blir skjolder, da har du for lite maling på rullen.

Lykke til!



Bra verktøy gjør halve jobben



Med bra verktøy blir arbeidet både bedre, enklere og triveligere. En stor og røslig slipekloss er bra når du skal slippe store overflater jevne. Med en lang vinkelpensel blir det lett å komme til i alle kroker og kroker. Det kan også være bra å ha en mindre, gjerne rund, pensel ved maling rundt kontakter og lister.

Proffene bruker aldri malerbakke, de dypper rullen direkte i malingsspannet. Men hvis du vil bruke en bakke, sørg for at rullen tar opp rikelig med maling.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Maling av tak og vegger inne



Tryck: Kolonten AB, Helsingborg 0803



Tidligere malte vegger:

1: RENGJØRING

Fjern eventuell løs maling og rengjør med Landora Malerrens Inne. Fukt en svamp eller klut med rengjøringsmiddelet. Tørk av overflaten som skal males, og tørk deretter bort rengjøringsmiddelet med en klut fuktet i vann.

2: SPARKLING OG SLIPING

Sparkle ut eventuelle ujevnheter og skader med Landora Lett Hånd 1-2 ggr. Slip overflaten jevn med sandpapir korn 100-180.

3: MALING

Rull 2 ggr med Landora Veggmalning 07 (silkematt), Landora Veggmalning 20 (halvmatt) eller Landora Kjøkken & Bad (halvblank). Jo høyere glans, jo bedre vaskbarhet får veggen.

Skal du male vegger med sjøgress eller jutevev, vil disse suge til seg mye maling. Grunnmal derfor først med Landora Sperrrende maling. Ska du bredsparkle veggen, bruk Veggsparkel Lett Hånd.



Umalte vegger:

1: RENGJØRING

Børst av løse partikler fra de pussede eller gipsede veggene.

2: SPARKLING OG SLIPING

Hvis veggen er bygd med gipsplater eller sponplater: legg glassfiberremser på veggplatenes skjøter. Sparkle skjøter og spikerhull 2 ggr med Landora Lett Hånd. Slip overflaten jevn med sandpapir korn 100-180. Fuge sprekker mot tak, hjørner og lister med Landora Lateksfuge.

3: MALING

Rull 2 ggr med Landora Veggmalning 07 (silkematt), Landora Veggmalning 20 (halvmatt) eller Landora Kjøkken & Bad (halvblank). Jo høyere glans, jo bedre vaskbarhet får veggen.

Dersom du skal male vegger som er tapetserte, bør du først finne ut hvilken type tapet som sitter på veggen. Gå inn på www.malaovertapeten.nu så får du gode tips om hvordan du går frem.



Mal tak:

1: RENGJØRING

Fjern løse malingsrester og børst av overflaten. Gamle tak bør vaskes med Landora Malerrens Inne. Fukt en svamp eller klut med rengjøringsmiddelet. Tørk av overflaten som skal males, og tørk deretter bort rengjøringsmiddelet med en klut fuktet i vann.

2: SPARKLING OG SLIPING

Sparkle ut eventuelle ujevnheter og skader med Landora Lett Fin. Dersom taket er nytt forsegles gips-skjøtene med glassfiberremser. Sparkle skjøter og spikerhull 2 ggr. Slip overflaten jevn med sandpapir korn 100-180. Fuge ev. sprekker ved takvinklene med Landora Lateksfuge.

3: MALING

Rull rikelig 2 ggr med Landora Takmalning 03. Start ved et vindu og rull parallelt med vinduet inn i rommet. Krittete tak og tak med nikotin- eller fuktskader males med Landora Sperrrende maling i stedet for Landora Takmalning 03.



Landora Malerrens Inne er lett å bruke for rengjøring av overflater før maling innendørs.

Landora Veggmalning 07 finnes i hvitt og 15 nøyaktig avstemte farger tilpasset etter innredningstrenden.

Landora Veggmalning 20 har en høyere glans og er derfor lett å rengjøre - bra for haller og korridor.

Landora Kjøkken & Bad er en vannrett akrylatmaling med et ekstra sterkt overflatelag. Halvblank.

Landora Takmalning 03 er en lateksmaling med høy dekkeevne. Gir en helmatt, slitesterk overflate.

Landora Sperrrende maling forseglar flekker som blør igjen- nom vanlig maling: fuktighet, nikotin eller sot.