

Tidigare målade väggar:

1: RENGÖR

Ta bort eventuell lös färg och rengör med Landora Målartvätt Inne. Blöt en svamp eller trasa med rengöringsmedlet. Torka av ytan som ska målas och torka sedan bort rengöringsmedlet med en trasa fuktad i vatten.

2: SPACKLA OCH SLIPA

Spackla ut eventuella ojämnheter och skador med Landora Lätt Hand 1-2 ggr. Slipa ytan jämn med sandpapper 100-180 korn.

3: MÅLA

Rolla 2 ggr med Landora Väggfärg 07 (sidenmatt), Landora Väggfärg 20 (halvmatt) eller Landora Kök & Bad (halvblank). Ju högre glans, desto bättre tvättbarhet får väggen.

Ska du måla väggar med sjögräs eller juteväv, så kommer dessa att suga mycket färg. Grundmåla därför först med Landora Spärrfärg. Ska du bredspackla väggen, använd Väggspackel Lätt Hand.



Omålade väggar:

1: RENGÖR

Borsta bort lösa partiklar från de putsade eller gipsade väggarna.

2: SPACKLA OCH SLIPA

Om väggen är byggd med gipsskivor eller spånskivor, lägg glasfiberremсор på väggskivornas skarvar. Spackla skarvar och spikhål 2 ggr med Landora Lätt Hand. Slipa ytan jämn med sandpapper 100-180 korn. Foga sprickor mot tak, hörn och lister med Landora Latexfog.

3: MÅLA

Rolla 2 ggr med Landora Väggfärg 07 (sidenmatt), Landora Väggfärg 20 (halvmatt) eller Landora Kök & Bad (halvblank). Ju högre glans, desto bättre tvättbarhet får väggen.

Om du ska måla väggar som är tapetserade bör du först ta reda på vilken typ av tapet som sitter på väggen. Gå in på www.malaovertapeten.nu så får du bra tips hur du ska göra.



Måla tak:

1: RENGÖR

Ta bort lösa färgrester och borsta av ytan. Gamla tak bör tvättas med Landora Målartvätt Inne. Blöt en svamp eller trasa med rengöringsmedlet. Torka av ytan som ska målas och torka sedan bort rengöringsmedlet med en trasa fuktad i vatten.

2: SPACKLA OCH SLIPA

Spackla ut eventuella ojämnheter och skador med Landora Lätt Fin. Om taket är nytt, försegla gipsskivarna med glasfiberremsa. Spackla skarvar och spikhål 2 ggr. Slipa ytan jämn med sandpapper 100-180 korn. Foga ev. sprickor vid takvinklarna med Landora Latexfog.

3: MÅLA

Rolla flödigt 2 ggr med Landora Takfärg 03. Börja vid ett fönster och rolla parallellt med fönstret in i rummet. Kritade tak och tak med nikotin- eller fuktskador målas med Landora Spärrfärg istället för Landora Takfärg 03.



Landora Målartvätt Inne är lätt att använda för rengöring av ytor före målning inomhus.

Landora Väggfärg 07 finns i vitt och 15 noga avstämda kulörer anpassade till inredningstrenden.

Landora Väggfärg 20 har en högre glans och är därför lätt att rengöra - bra för hall och korridor.

Landora Kök & Bad är en vattentät akrylatfärg med extra starkt yttskikt. Halvblank.

Landora Takfärg 03 är en latexfärg med hög täckförmåga. Ger en helmatt, tålig yta.

Landora Spärrfärg förseglar fläckar som blöder igenom vanlig färg; fukt, nikotin eller sot.