

## Malermesterens tips:

Det er detaljerne, som gør forskellen på et godt og dårligt malerarbejde. Forarbejdet er vigtigt. Slå dig ikke til tåls med at spartlingen er "næsten perfekt" – spartel en gang til og slib jævnt. Det går hurtigt og betaler sig.

Revner og sprækker forsegler du med Landora Latex Fugemasse, som er elastisk. I modsætning til fugemasse af silicone kan Latex Fugemasse overmales.

Anvend malertape der, hvor du vil have lige afslutninger fx ved vinduesglas. Hvis du maler med vandbaseret maling, husk da at malingen tørrer hurtigt, og du kan ikke bearbejde den så længe. Mal med lange strøg. Vandbaseret maling skal påføres rigeligt, imens oliebaseeret maling skal påføres i flere tynde lag.

Sørg for at der ikke kommer støv på fladen under malerarbejdet.

*Held og lykke!*



## Godt værktøj gør det halve arbejde



Med godt malerværktøj bliver arbejdet lettere, sjovere og bedre. Slibepapir er ikke så dyrt, slib grundigt. Anvend slibeklods på store, plane flader.

Store flader kan med fordel males med lakrulle. Anvend ellers en god lakpensel, jo bedre kvalitet, desto bedre resultat.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.  
Tel 0418-44 98 80. [www.landora.se](http://www.landora.se)

## Mal vinduer, døre og træværk indendørs



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



## Tidligere malede flader:

### 1: RENGØR

---

Fjern løs maling og rengør med Landora Malerrens. Dyp en svamp eller klud i rengøringsmidlet. Rengør fladen som skal males og fjern derefter rengøringsmidlet med en klud, som er fugtet med vand.

### 2: SLIB OG GRUNDMAL

---

Slib ujævnheder og skader med sandpapir korn 100-180. Grundmal bart træ med Landora Grundmaling V eller Landora Grundmaling Hæfter.

### 3: SPARTEL OG GRUNDMAL

---

Reparer huller og skader med Landora Træspartel. Når spartelmassen er tør, slib jævnt med sandpapir korn 100-180. Reparer revner med Landora Latex Fugemasse. Grundmal hele fladen med Landora Grundmaling V eller Landora Hæfter.

### 4: FÆRDIGMAL

---

Mal 2 gange med valgfri færdigmaling herunder.



**Landora Acrylemalje** Halvblank og Blank er en vandbaseret, hurtigtørrende og miljøtilpasset maling der giver en hård overflade, som ikke gulner.

## Umalede flader:

### 1: RENGØR

---

Fjern støv og snavs med en børste.

### 2: GRUNDMAL

---

Grundmal hele fladen med Landora Grundmaling V eller Landora Grundmaling Hæfter.

### 3: SPARTEL OG SLIB

---

Spartel ujævnheder med Landora Træspartel og slib jævnt. Grundmal hele fladen med Landora Grundmaling V eller Landora Grundmaling Hæfter og slib jævnt. Reparer revner med Landora Latex Fugemasse.

### 4: FÆRDIGMAL

---

Mal 2 gange med valgfri færdigmaling herunder.



**Landora Lakmaling** Halvblank og Blank er en klassisk olie-maling.

**Landora Vinduesmaling** er en specialmaling til maling af vinduer, både inde og ude. Malingen er blank.



**Landora Malerrens** er let at anvende til rengøring af flader inden maling indendørs.



**Landora Træspartel** er en finkornet spartelmasse, let at påføre, let at slibe.



**Landora Latex Fugemasse** er elastisk og fleksibelt, anvendes fx på træ. Fugemassen kan overmales.



**Landora Grundmaling V** er vandbaseret og passer både under vand- og oliebaseret færdigmaling.

**Landora Grundmaling Hæfter** fæstner på de fleste flader og kan anvendes både under vand- og oliebaseret færdigmaling.