

## Malermesteren tipser:

Det er detaljene som skiller et bra malerarbeid fra de dårlige. Forarbeidet er viktig. Nøy deg ikke med at sparklingen er "nesten" perfekt – sparkle en gang til og slip jevnt. Det tar ikke lange stunden. Hvis du ikke gjør forarbeidet perfekt, vil du gå og irritere deg på skavanken i lang tid fremover.

Fuger og sprekker du mistenker kan endre seg tetter du med Landora Lateksfuge, som er elastisk. Lateksfuge går bra å male på i motsetning til silikonfuger. Bruk maskeringstape der du vil ha rette avslutninger, f.eks. ved vinduskarmenes overgang til glasset.

Velger du en vannbåren lakkmalning, tenk på at malingen tørker raskt. Du kan ikke gå tilbake og bearbeide overflaten. Stryk malingen utover med røslige tak.

Vannbåren maling skal påføres i rikelige mengder, mens lakknaftabasert maling blir best med flere tynne lag. Hold overflaten fri for støv under malingen.

*Lykke til!*



## Bra verktøy gjør halve jobben



Med bra verktøy blir arbeidet både bedre, enklere og triveligere. Slipepapir koster så lite, så slip mye. Bruk klosse på store, plane overflater.

Store flater kan med fordel lakkres med lakkrolle. Ellers bruker du en bra lakkpensel, jo høyere kvalitet på penselen, jo bedre blir sluttresultatet.

## Maling av vinduer, dører og tredetaljer inne



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.  
Tel 0418-44 98 80. [www.landora.se](http://www.landora.se)



## Tidligere malte flater:

### 1: RENGJØRING

---

Fjern løs maling og rengjør med Landora Malerrens Inne. Fukt en svamp eller klut med rengjøringsmiddelet. Tørk av overflaten som skal males og tørk deretter bort rengjøringsmiddelet med en klut fuktet i vann.

### 2: SLIPING OG GRUNNING

---

Slip ujevnheter og skader med sandpapir korn 100-180. Grunn treerene flater med Landora Grunnmaling V eller Grunnmaling Hefter.

### 3: SPARKLING OG GRUNNING

---

Reparer hull og skader med Landora Tresparkel. Når sparkelet har tørket slipes overflaten jevn med sandpapir korn 100-180. Fyll sprekker med Landora Lateksfuge. Grunnmal hele flaten med Landora Grunnmaling V eller Grunnmaling Hefter.

### 4: FERDIGMALING

---

Mal 2 ggr med ett av produktene nedenfor.



**Landora Lakkmalning V** Halvblank og Blank er en vannbåren, hurtigtørkende og miljøtilpasset lakkmalning som gir en hard, slitesterk overflate som ikke gulner.

## Umalte flater:

### 1: RENGJØRING

---

Børst bort støv og løse partikler.

### 2: GRUNNING

---

Grunnmal hele overflaten med Landora Grunnmaling V eller Grunnmaling Hefter.

### 3: SPARKLING OG SLIPING

---

Sparkle ut eventuelle ujevnheter med Landora Tresparkel og slip jevnt. Grunnmal hele overflaten med Landora Grunnmaling V eller Grunnmaling Hefter og slip jevnt. Fyll sprekker med Landora Lateksfuge.

### 4: FERDIGMALING

---

Mal 2 ggr med ett av produktene nedenfor.



**Landora Lakkmalning** Halvblank og Blank er en klassisk lakkmalning basert på lakknafta.

**Landora Vindusmalning** er en spesialmalning for maling på vinduer, både inne og ute. Fargen er blank.



**Landora Malerrens Inne** er lett å bruke til rengjøring av overflater før maling innendørs.



**Landora Tresparkel** er et finkornet sparkel, lett å påføre, lett å slippe.



**Landora Lateksfuge** er en elastisk fugemasse som benyttes på materiale som kan endre på seg. Kan males på.



**Landora Grunnmaling V** er vannbåren og passer både vannbåren og lakknaftabåren maling.

**Landora Grunnmaling Hefter** fester på de fleste underlag og kan brukes under alle lakkmalinger.