

Målmästaren tipsar:

Det är detaljerna som skiljer ett bra måleriarbete från de dåliga. Underarbetet är viktigt. Nöj dig inte med att spacklingen är "nästan" perfekt - spackla en gång till och slipa jämnt. Det tar så lite tid. Om du inte gör underarbetet perfekt, kommer du att gå och irritera dig på skavanken lång tid framöver.

Fogar och sprickor som du misstänker kan röra sig tätar du med Landora Latexfog, som är elastisk. Latexfog går bra att måla på i motsats till silikonfogar.

Använd maskeringstejp där du vill ha raka avslutningar, t ex vid fönsterbågarnas anslutning till glaset. Väljer du en vattenburen lackfärg, tänk på att färgen torkar snabbt. Du kan inte gå tillbaka och bearbeta ytan.

Stryk ut färgen med rejäla tag. Vattenburen färg ska påföras flödigt medan lacknaftabaserad färg blir bäst med flera tunna skikt. Håll ytan fri från damm under målningen.

Lycka till!



Bra verktyg gör halva jobbet



Med bra verktyg blir arbetet enklare, roligare och bättre. Slippapper kostar så lite, slipa mycket. Använd kloss på stora, plana ytor.

Stora ytor kan med fördel lackeras med lackroller. Använd annars en bra lackpensel, ju högre kvalitet på penseln, desto bättre blir slutresultatet.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Måla fönster, dörrar och snickerier inne



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Tidigare målade ytor:

1: RENGÖR

Ta bort lös färg och rengör med Landora Målarglätt Inne. Blöt en svamp eller trasa med rengöringsmedlet. Torka av ytan som ska målas och torka sedan bort rengöringsmedlet med en trasa fuktad i vatten.

2: SLIPA OCH GRUNDA

Slipa ojämnheter och skador med sandpapper 100-180 korn. Grunda trärena ytor med Landora Grundfärg V eller Grundfärg Häfter.

3: SPACKLA OCH GRUNDA

Laga hål och skador med Landora Snickerispackel. När spacklet har torkat, slipa ytan jämn med sandpapper 100-180 korn. Fyll sprickor med Landora Latexfog. Grundmåla hela ytan med Landora Grundfärg V eller Grundfärg Häfter.

4: FÄRDIGSTRYK

Måla 2 ggr med någon av produkterna nedan.



Landora Lackfärg V Halvblank och Blank är en vattenburen, snabbtorkande och miljöanpassad lackfärg som ger en hård, slitstark yta som inte gulnar.

Omålade ytor:

1: RENGÖR

Borsta bort damm och lösa partiklar.

2: GRUNDA

Grundmåla hela ytan med Landora Grundfärg V eller Grundfärg Häfter.

3: SPACKLA OCH SLIPA

Spackla ut ojämnheter med Landora Snickerispackel och slipa jämnt. Grundmåla hela ytan med Landora Grundfärg V eller Grundfärg Häfter och slipa jämnt. Fyll sprickor med Landora Latexfog.

4: FÄRDIGSTRYK

Måla 2 ggr med någon av produkterna nedan.



Landora Lackfärg Halvblank och Blank är en klassisk lackfärg baserad på lacknafta.
Landora Fönsterfärg är en specialfärg för målning på fönster, såväl inne som ute. Färgen är blank.



Landora Målarglätt Inne är lätt att använda för rengöring av ytor före målning inomhus.



Landora Snickerispackel är ett finkorning spackel, lätt att applicera, lätt att slipa.



Landora Latexfog är en elastisk fogmassa som används på material som kan röra sig. Går att måla på.



Landora Grundfärg V är vattenburen och passar såväl vattenburna som lacknaftaburna färger.
Landora Grundfärg Häfter fäster på de flesta underlag och kan användas under alla lackfärger.