

## Malermesterens tips:

Når du lakerer eller maler gulve, er en ren overflade meget vigtig. Hvis ikke gulvet som du skal male er rent, bliver vedhæftningen dårlig. Med tiden kan det medføre, at lakken eller malingen løsner.

Afvask med Malerrens. Eventuelle fedtpletter og bonevoks fjernes med mineralsk terpentin. Hvis du skal lakerer eller male et gulv, som tidligere har været olieret, skal olien fjernes helt for bedre vedhæftning.

Jeg anbefaler, at du vælger et af Landoras vandbaserede produkter til gulve. De giver en meget hård og slidstærk overflade. Produkterne er også mere farvestabile end oliebaseret lak eller maling, som let gulner med tiden. Vandbaseret lak og maling fæstner godt på alle slags underlag – selv på visse plast- og linoleumsgulve. Du skal dog være forsigtig, hvis du skal behandle fx et fabrikslakeret parketgulv. Vælg et skjult sted, som du sliber og prøvebehandler, og bedøm derefter vedhæftningen.

Når du efterfølgende går i gang og påfører den vandbaserede lak eller maling – så sørg for, at påføre rigeligt. De flyder nemmere ud og bliver bedre i tykke lag. Husk desuden at vandbaserede produkter tørrer hurtigt, så du kan ikke gå tilbage og bearbejde overfladen.

*Held og lykke!*



## Godt værktøj gør det halve arbejde



Når du sliber gulve, er det vigtigt at slibe overfladen ru, så den nye lak eller maling kan hæfte bedre. Anvend slibepapir med korn ca. 180. Med en vinkelpensel med langt skaft kan du komme ind i hjørner, rundt om rør og bag radiatorer. Ved fodpaneler bør du anvende en fyldig pensel.

Hvis du skal påføre et vandbaseret produkt, kan du hælde en portion direkte ud på gulvet og fordele med filrulle eller gummispattel.

Oliebaserede produkter påføres nemmest med en lakrulle på større områder.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.  
Tel 0418-44 98 80. [www.landora.se](http://www.landora.se)

## Mal, olier og laker gulve



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



## Laker tidligere lakerede gulve:

### 1: RENGØR OG UDBEDRE

---

Vask gulvet. Vådslib hårde, blanke flader. Fjern eventuelle rester af bonevoks. Udbedre slidte områder med Landora Gulvlak V.

### 2: LAKER

---

Påfør rigeligt Landora Gulvlak V med filtrulle 2 gange.

## Laker ubehandlede trægulve:

### 1: RENGØR OG GRUNDMAL

---

Støvsug gulvet. Påfør derefter et tyndt lag Landora Gulvlak V.

### 2: SLIB OG LAKER

---

Slib gulvet let med fint slibepapir eller med en båndsliber. Støvsug grundigt og påfør derefter rigeligt Landora Gulvlak V 2 gange, eller påfør to tynde lag Universallak 30 (halvblank) eller Universallak 90 (blank) med rulle eller pensel. Slib let imellem påføringerne. Belast ikke overfladen de første dage efter behandlingen.



**Landora Gulvlak V** er en farveløs, vandbaseret klarlak, som giver en hård og slidstærk overflade. Gulner ikke. **Universallak 30** (halvblank) og **90** (blank) er traditionelle klarlakker med Alifatnafta – en mildere mineralisk terpentin.

## Mal ubehandlede træ- eller betongulve:

### 1: TEST

---

Gulvet skal være helt tørt inden maling. Betongulve testes på denne måde: Læg et stykke plastfolie på gulvet og tape kanterne fast hele vejen rundt. Hvis der efter en dag dannes en på folien, er gulvet ikke tørt.

### 2: RENGØR OG REPARER

---

Rengør gulvet grundigt for fedt, snavs og støv. Eventuelle huller og revner i betongulve repareres med cementbaseret gulvspartelmasse. Slib og støvsug.

### 3: MAL

---

Påfør først Landora Gulvmaling V langs vægge og rør med pensel. Mal derefter hele gulvet 2 gange. Påfør rigeligt maling (hæld gerne en portion ud på gulvet og fordel med en filtrulle). Mal ikke hvis gulvets temperatur er under +5°C. Belast ikke overfladen den første uge efter behandlingen.

**ADVARSEL:** Vær yderst forsigtig med klude som indeholder Gulv- & Møbelolie. Disse kan selvantænde og skal derfor brændes eller opbevares i vand.



**Gulv- & Møbelolie** er farveløs og giver en smuk, silkemat overflade på alle slags trægulve. **Landora Gulvmaling V** er en blank, vandbaseret gulvmaling, som tørrer hurtigt og giver en hård, slidstærk overflade.

## Mal tidligere malede træ- eller betongulve:

### 1: RENGØR OG REPARER

---

Rengør gulvet grundigt for fedt, snavs og støv. Fjerne evt. løs gammel maling med en børste. Betongulve med huller og revner repareres med cementspartelmasse. Slib og støvsug.

### 2: MAL

---

Påfør først Landora Gulvmaling V med en pensel langs vægge og rør. Mal derefter hele gulvet 2 gange. Påfør rigeligt maling (hæld gerne en portion ud på gulvet og fordel med en filtrulle). Mal ikke hvis gulvets temperatur er under +5°C. Belast ikke overfladen den første uge efter behandlingen.

## Olier nye og tidligere olierede gulve:

### 1: RENGØR

---

Rengør gulvet grundigt for snavs, fedt og støv.

### 2: GRUND

---

Nye gulve grundes med Landora Gulv- & Møbelolie fortyndet med 50% mineralisk terpentin. På tidligere olierede gulve bør slidte områder som fx tærskler grundes med olie.

### 3: OLIER OG POLER

---

Påfør koncentreret Gulv- og Møbelolie med pensel eller bomuldsklud. Behandl ca. 10 m<sup>2</sup> ad gangen og lad olien trænge ind i ca. 20 minutter, hvorefter du gentager behandlingen 1-2 gange, til overfladen er mættet. Aftør alt overskud grundigt og poler overfladen med en blød bomuldsklud. Belast ikke overfladen de første døgn.