

Malermesteren tipser:

Når du maler eller lakkerer gulv er en ren overflate viktigere enn ved noe annet malingsarbeid. Dersom underlaget du skal male på ikke er rent, blir ikke malingens hefteevne bra. Med tiden kan det medføre at fargefilmen eller lakken løsner. Vask med Malerrens. Eventuelle fettflekker og bonevoks fjerner du med lakknaftha. Skal du lakkere eller male et gulv som tidligere har vært oljet, må du fjerne oljen helt for at hefteevnen skal bli bra.

Jeg anbefaler at du velger noen av Landoras vannbårne gulvprodukter. De gir den desidert hardeste og mest slitesterke overflaten. De er også mer fargestabile enn lakknaftabåren maling og lakk, som med tiden lett gulner. Vannbåren maling og lakk fester seg utmerket mot alle typer underlag – også visse plastmatter og linoleum. Du bør allikevel være oppmerksom når du skal behandle f.eks. et fabrikkklakert parkettgulv. Slip og testmal på et mindre synlig sted og se om hefteevnen blir bra. Når du deretter setter i gang og stryker ut den vannbårne lakken eller malingen – BRUK RIKELIG. Malingen flyter lett ut og blir best i tykke lag. Dessuten: vannbårne produkter lukker seg raskt, derfor skal man ikke gå tilbake og bearbeide flaten.

Lykke til!



Bra verktøy gjør halve jobben



Når du sliper gulv er det viktig å matte ned overflaten for å få bra hefteevne for den nye malingen eller lakken. Bruk slipepapir med kornstørrelse ca 180. Med en vinklet pensel med langt skaft kommer du til i hjørnene, rundt vannrør og under radiatorer. Langs gulvlistene bør du bruke en fyldig pensel.

Skal du male/lakke med et vannbårent produkt, kan du helle ut porsjonsvis og jevne ut med en filtrulle eller gummisparkel. Lakknaftabaserte produkter påfører du best med en lakkrolle på de store flatene.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Maling, oljing og lakkering av gulv



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Lakkering av tidligere lakkerte gulv:

1: RENGJØRING OG FORBEREDELSE

Vask gulvet. Våtslip harde, blanke flater. Fjern ev. rester av bonevoks. Forbered treene og nedslippte partier med Landora Gulvlakk V.

2: LAKKERING

Rull utover rikelig med Gulvlakk V - 2 ggr med filtrulle.

Lakkering av ubehandlet tregulv:

1: RENGJØRING OG GRUNNING

Støvsug gulvet. Stryk deretter ut et tynt lag med Landora Gulvlakk V.

2: SLIPING OG LAKKERING

Slip lett med fint slipepapir for hånd eller med båndslipemaskin. Støvsug nøye og mal deretter 2 ggr rikelig med Landora Gulvlakk V. Alternativt kan du rulle eller male to tynne lag med Universallakk 30 (halvblank) eller Universallakk 90 (blank). Slip lett mellom strøkene. Belast ikke overflaten de første dagene etter behandlingen.



Landora Gulvlakk V er en fargeløs, vannbåren klarlakk som gir en hard og slitesterk overflate. Gulner ikke.

Landora Universallakk 30 (halvblank) og **90** (blank) er tradisjonelle klarlakk med Alifatnafta - en mildere lakknafta.

Maling av ubehandlet tre- eller betonggulv:

1: KONTROLL

Gulvet må være helt tørt før maling. Betonggulv kontrollerer du slik: Legg en bit plastfolie på gulvet og tape fast kantene. Dersom det etter en dag blir dugg på folien er ikke gulvet tørt.

2: RENGJØRING OG JUSTERING

Rengjør gulvet grundig for fett, smuss og støv. På betonggulv repareres ev. hull og sprekker med sementbasert gulvsparkel. Slip og støvsuge.

3: MALING

Først strykes Landora Gulvmaling V langs vegger og rør med pensel. Mal deretter hele gulvet 2 ggr. Påfør rikelig med maling (hell gjerne malingen ut på gulvet og jevn ut med filtrulle). Mal ikke dersom gulvets temperatur er under +5 °C. Belast ikke overflaten den første uken.

ADVARSEL! Vær ytterst forsiktig med kluter som inneholder Gulv- & Møbelolje. Disse klutene kan selv-antenne og må derfor brennes eller oppbevares i vann.



Landora Gulv- & Møbelolje er fargeløs og gir en vakker, silkematt overflate på alle typer tregulv.

Landora Gulvmaling V er en blank, vannbåren gulvmaling som tørker hurtig og gir en hard, slitesterk overflate.

Maling av tidligere malte tre- eller betonggulv:

1: RENGJØRING OG JUSTERING

Rengjør gulvet grundig for fett, smuss og støv. Børst bort ev. løs gammel maling. På betonggulv repareres ev. hull og sprekker med sementsparkel. Slip og støvsuge.

2: MALING

Først strykes Landora Gulvmaling V langs vegger og rør med pensel. Mal deretter hele gulvet 2 ggr. Påfør rikelig med maling (hell gjerne malingen ut på gulvet og jevn ut med filtrulle). Mal ikke dersom gulvets temperatur er under +5°C. Belast ikke overflaten den første uken.

Oljing av nye og tidligere oljede gulv:

1: RENGJØRING

Rengjør overflaten nøye for smuss, fett og støv.

2: GRUNNING

Nye gulv grunnes med Landora Gulv- & Møbelolje utblandet med 50 % White Spirit/Lakknafta. På tidligere oljede gulv bør partier med høy slitasje som terskler grunnoljes.

3: OLJING OG POLERING

Stryk konsentrert Gulv- & Møbelolje utover med pensel eller bomullsfil. Behandle ca 10 m² om gangen og la oljen trenge inn ca 20 min, deretter gjentar du behandlingen 1-2 ggr slik at overflaten mettes. Tørk nøye bort alt overskudd og poler flaten med en myk bomullsfil. Belast ikke en oljet overflate de første døgnene.