

Målmästaren tipsar:

När man målar eller lackerar golv, så är en ren yta viktigare än vid något annat måleriarbete. Om inte underlaget som du ska måla på är rent, blir inte färgens vidhäftning bra. Med tiden kan det medföra att färgfilmen eller lacken lossnar. Tvätta med Målartvätt, eventuella fettfläckar och bonvax tar du bort med lacknafta. Ska du lackera eller måla ett golv som tidigare varit oljat, måste du avlägsna oljan helt för att få bra vidhäftning.

Jag rekommenderar dig att välja någon av Landoras vattenburna golvprodukter. De ger den oslagbart hårdaste och mest slitstarka ytan. De är också mer färgstabila än lacknaftaburna produkter, som med tiden lätt gulnar. Vattenburna färger och lacker fäster utmärkt mot alla typer av underlag - även vissa plastmattor och linoleum. Dock bör du vara uppmärksam när du ska behandla t.ex. ett fabrikslackerat parkettgolv. Slipa och provstryk på ett undanskymt ställe och bedöm om vidhäftningen blir bra. När du sedan sätter i gång och stryker ut den vattenburna lacken eller färgen - **SNÅLA INTE**. Färgen flyter ut lätt och blir bäst i tjocka lager. Dessutom; vattenburna produkter stänger sig snabbt varför man inte ska gå tillbaks och bearbeta ytan.

Lycka till!



Bra verktyg gör halva jobbet



När du slipar golv, så är det viktigt att matta ner ytan för att få bra vidhäftning för den nya färgen eller lacken. Använd slippapper med kornstorlek ca 180. Med en vinklad pensel med långt skaft kommer du åt i hörnen, kring vattenrör och under radiatorer. Utefter golvlisterna bör du använda en fyllig pensel.

Ska du måla/lackera med en vattenburen produkt, så kan du hålla ut portionsvis och jämna till med en filtrulle eller gummispackel.

Lacknaftabaserade produkter applicerar du bäst med en lackroller på de stora ytorna.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Måla, olja och lackera golv



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Lackera tidigare lackerade golv:

1: RENGÖR OCH BÄTTRA

Tvätta golvet. Våtslipa hårda, blanka ytor. Ta bort ev. rester av bonvax. Bättra trärena och nedslitna partier med Landora Golvlack V.

2: LACKERA

Rolla flödigt ut Landora Golvlack V - 2 ggr med filtroller.

Lackera obehandlade trägolv:

1: RENGÖR OCH GRUNDA

Dammsug golvet. Stryk därefter ut ett tunt skikt med Landora Golvlack V.

2: SLIPA OCH LACKERA

Slipa lätt med fint slippapper för hand eller med band-slipmaskin. Dammsug noga och stryk sedan flödigt 2 ggr med Landora Golvlack V. Alternativt rolla eller stryk två tunna skikt med Universallack 30 (halvblank) eller Universallack 90 (blank). Slipa lätt mellan strykningarna. Belasta ej ytan de första dagarna efter behandlingen.



Landora Golvlack V är en färglös, vattenburen klarlack som ger en hård och slitstark yta. Gulnar inte.

Landora Universallack 30 (halvblank) och **90** (blank) är traditionella klarlackar med Alifatnafta - en mildare lacknafta.

Måla obehandlade trä- eller betonggolv:

1: KONTROLL

Golvet måste vara helt torrt före målning. Betonggolv kontrollerar du så här: Lägg en bit plastfolie på golvet och tejpa fast kanterna. Om det efter 1 dag blir imma på folien så är inte golvet torrt.

2: RENGÖR OCH JUSTERA

Rengör golvet grundligt från fett, smuts och damm. På betonggolv lagas ev. hål och sprickor med cementbaserat golvspackel. Slipa och dammsug.

3: MÅLA

Stryk först med pensel Landora Golvfärg V längs väggar och rör. Måla sedan hela golvet 2 ggr. Applicera färgen flödigt (håll gärna ut färg på golvet och jämna till med filtrulle). Måla ej om golvet temperatur är under +5°C. Belasta ej ytan den första veckan efter behandlingen.

VARNING! Var ytterst försiktig med trasor som innehåller Golv- & Möbelolja. Dessa trasor kan självanvända och måste därför brännas eller förvaras i vatten.



Landora Golv- & Möbelolja är färglös och ger en vacker, sidenmatt yta på alla typer av trägolv.

Landora Golvfärg V är en blank, vattenburen golvfärg som torkar snabbt och ger en hård, slitstark yta.

Måla tidigare målade trä- eller betonggolv:

1: RENGÖR OCH JUSTERA

Rengör golvet noga från fett, smuts och damm. Borsta bort ev. lös gammal färg. På betonggolv lagas ev. hål och sprickor med cementspackel. Slipa och dammsug.

2: MÅLA

Stryk först med pensel Landora Golvfärg V längs väggar och rör. Måla sedan hela golvet 2 ggr. Applicera färgen flödigt (håll gärna ut färg på golvet och jämna till med filtrulle). Måla ej om golvet temperatur är under +5°C. Belasta ej ytan den första veckan efter behandlingen.

Olja nya och tidigare oljade golv:

1: RENGÖR

Rengör ytan noga från smuts, fett och damm.

2: GRUNDA

Nya golv grundas med Landora Golv- & Möbelolja utspädd med 50% Alifatnafta/lacknafta. På tidigare oljade golv bör partier med högt slitage såsom trösklar grundoljas.

3: OLJA OCH POLERA

Stryk ut koncentrerad Golv- & Möbelolja med pensel eller bomullstrasa. Behandla ca 10 m² i taget och låt oljan tränga in ca 20 min, varefter du upprepar behandlingen 1-2 ggr så att ytan blir mättad. Torka noga bort allt överskott och polera ytan med en mjuk bomullstrasa. Belasta ej en oljad yta under de första dygnen.