

Malermesterens tips:

Ved maling er det altid vigtigt med et grundigt forarbejde. Hvis underlaget er rent, tørt og fast, så binder den nye maling bedre, og facaden forbliver fin i mange år fremover. Små løse flager af maling kan fjernes med en stålbørste. Større, tykke lag løs maling skal skrubes væk. Fjern til sidst støv og løst puds med en børste. Husk afdækning så du slipper for at fjerne malerflager på jorden. Den gamle maling kan være giftig, så hold børn og dyr på afstand. Brug ansigtsmaske og beskyttelsesbriller.

Mal ikke på en varm mur eller i direkte sollys, da malingen vil tørre for hurtigt og ikke nå at trænge ind. Mal heller ikke sidst på dagen med risiko for dug, som skader overfladen, hvis malingen ikke er tør. Afdæk vinduer og døre med plast, så slipper du for at fjerne malerstænk. Begynd med at male vindskeder og tagudhæng, derefter facaden og til sidst vinduesrammer og andre detaljer, hvis de skal være en anden farve. Mal hele flader sammenhængende og vent med at tage en pause, til du når til et vindue eller et hjørne.

Held og lykke!



Godt værktøj gør det halve arbejde



Med godt malerværktøj bliver forarbejde og færdigmaling ikke kun lettere, men også sjovere og med et bedre resultat.

Du skal bruge en god stålbørste og en stålspartel, som du kan skrabe med. Til facademaling behøver du to pensler; en bred villapensel, som kan rumme meget maling, så du slipper for at dykke så ofte samt en vinkelpensel med langt skaft. Med den kan du komme ind i hjørner og skjul. Hvis fladen er glat, er det nemmere at anvende en rulle. Med et forlænget skaft behøver du ikke at flytte stigen så ofte.

Spandeholder til stigen er vigtig, og klude er gode at have ved hånden.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Mal facader og mure af puds eller beton



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Tidligere malet puds og beton:

1: FJERN LØS MALING

Fjern løs maling med en bred stålspartel, som kan komme ind under løst puds. Stik spartlen ind fra alle sider og krads ud i sprækker og områder med løst puds.

2: RENGØR

Afvask med Landora Alge- og Mosrens. Skyl rent med vand. Når overfladen er tør, børst grundigt med en grov børste for at fjerne rester af støv.

3: REPARER

Reparer huller og revner med mørtel eller cementbase-ret spartel.

4: GRUND

Ved stærkt sugende underlag, grund med Landora Oliegrunder.

5: FÆRDIGMAL

Påfør Landora Facademaling V eller Landora Villamaling 2 gange med rulle eller pensel.



Landora Oliegrunder er en tyndtflydende olie, som kan anvendes til at binde porøst underlag af puds.

Landora Villamaling er en moderne facademaling med lang levetid. Farvestabil og nem at påføre.

Umalet puds, beton og eternit:

1: RENGØR

Fjern støv og løst puds med en børste.

2: GRUND

Ved stærkt sugende underlag, grund med Landora Oliegrunder.

3: FÆRDIGMAL

Påfør Landora Facademaling V eller Landora Villamaling 2 gange med rulle eller pensel.

Bemærk! Pudsede mure skal kunne ånde. Anvend derfor altid en maling som er diffusionsåben. Landora Facademaling V med Pliolite binde-middel er en miljøtilpasset facademaling, som lader underlaget ånde.



Landora Facademaling V lader underlaget ånde. Dermed bliver risikoen for frostsprængninger mindre. Produktet er baseret på bindemidlet Pliolite og giver en mat, mineralsk overflade. Farven bevares selv efter lang tids eksponering for lys.

Mure og skorstene indendørs:

Landora Facademaling V kan også anvendes indendørs. Facademaling V giver en mat, mineralsk overflade og er velegnet til pudsede pejse og skorstene.

1: RENGØR

Fjern støv og løst puds med en børste. Tidligere malede flader afvaskes med Landora Malerrens.

2: FÆRDIGMAL

Mal færdigt 1-2 gange med Landora Facademaling V.



Landora Alge- & Mosrens fjerner snavs og alger, så malingen kan binde på muren.

Landora Malerrens fjerner støv og snavs og forbedrer malingens vedhæftning indendørs.