

Malermesteren tipser:

Som alltid ved maling gjelder det å gjøre et bra forarbeid. Dersom underlaget er rent, tørt og fast så fester den nye malingen bedre og fasaden holder seg frisk og fin i mange år fremover. Små, løse malingsflak kan børstes bort med stålbørste. Tykke, løse malingslag må skrapes bort. Børst til slutt overflaten ren for støv og små, løse partikler. Dekk til marken under, så slipper du å plukke malingsflak. Den gamle malingen kan være giftig, så hold barn og dyr på avstand. Beskytt deg selv med vernebrille og åndedrettsvern.

Mal ikke på varme overflater eller i direkte sollys. Da tørker malingen for raskt og rekker ikke å trenge ned i underlaget. Det er heller ikke bra å male sent på dagen, med fare for dugg som skader overflatelaget før malingen har tørket. Tape plast foran vinduer og dører så slipper du å fjerne flekker.

Begynn med å male vindskier og utheng, deretter fasaden og til slutt vinduer, lister og karmen dersom de har avvikende farger. Mal hele flater sammenhengende, og ta ikke pause før du kommer til et vindu eller hjørne.

Lykke til!



Bra verktøy gjør halve jobben



Med bra verktøy blir forarbeidet og malingen ikke bare enklere, det blir også triveligere og resultatet bedre.

En bra stålbørste og stålsparkel gjør skrapearbeidet enklere. Til fasademaling trenger du to pensler: en bred huspensel som kan ta mye maling slik at du slipper å dippe så ofte, og en vinkelpensel med langt skaft. Med den kommer du til i kriker og kroker. Er overflaten glatt er det lettere å bruke en rulle. Med et forlengerskaft trenger du ikke å flytte stigen så ofte.

Spannholder til stigen er et must. Og filler er bra å ha for hånden.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Maling av fasader, mur og fundament av puss og betong



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Tidligere malt puss og betong:

1: FJERNING AV LØS MALING

Skrap bort løs maling med en bred stålsparkel som kommer inn bak løst sittende puss og materiale. Stikk inn fra alle sider og skrap opp sprekker og løse partier.

2: RENGJØRING

Vask med Landora Alge- & Moserens. Spyl rent med vann. Når overflaten har tørket, børst grundig med en grov panelbørste for å fjerne de siste løse partiklene.

3: REPARERING

Reparer hull og sprekker med mørtel eller sementbasert sparkel.

4: GRUNNING

Ved sterkt sugende underlag, grunne med Landora Grunningsolje.

5: FERDIGMALING

Mal eller rull 2 ggr med Landora Murmaling V eller Landora Husmaling.



Landora Grunningsolje er en tyntflytende olje som kan brukes for å binde porøse underlag av puss.

Landora Husmaling er en moderne fasademalingen med lang levetid. Fargestabil og lettstrøket.

Umalt puss, betong og eternitt:

1: RENGJØRING

Børst bort støv og løse partikler.

2: GRUNNING

Ved sterkt sugende underlag, grunn med Landora Grunningsolje.

3: FERDIGMALING

Mal eller rull 2 ggr med Landora Murmaling V eller Landora Husmaling.

OBS! Pussede flater må få puste. Bruk derfor alltid en maling som er "åpen". Landora Murmaling V med Pliolite bindemiddel er en miljøtilpasset fasademaling som lar underlaget puste.



Landora Murmaling V lar underlaget puste, dermed reduseres risikoen for frostsprenging. Produktet er basert på bindemiddelet Pliolite og gir en matt, mineralaktig overflate og beholder fargen selv etter lang tids lyseksponering.

Mur og skorsteinspiper innendørs:

Landora Murmaling V kan også brukes innendørs. Murmaling V kan anbefales på pussede, åpne peiser og skorsteinspiper ettersom malingen gir en matt, mineralaktig overflate.

1: RENGJØRING

Børst bort støv og løse partikler. Tidligere malte flater: vaskes med Malerrens.

2: FERDIGMALING

Ferdigmalt 1-2 ggr med Landora Murmaling V.



Landora Alge- & Moserens fjerner smuss og alger slik at malingen fester mot overflaten.

Landora Malerrens Inne fjerner smuss og bedrer malingens hefteevne.