

Målmästaren tipsar:

Som alltid vid målning gäller det här att göra ett bra underarbete. Om underlaget är rent, torrt och fast så fäster den nya färgen bättre och fasaden håller sig fin och fräsch många år framöver.

Små, lösa färgflagor kan borstas bort med stålborste, tjocka, lösa färglager skrapas du bort med en stålspackel. Borsta till sist ytan ren från damm och små, lösa partiklar. Täck marken under så samlar du lätt upp skräpet. Den gamla färgen kan vara giftig, så håll barn och djur på avstånd. Skydda dig själv med skyddsglasögon och andningsskydd.

Måla inte på varm yta eller i direkt solljus. Då torkar färgen för snabbt och hinner inte tränga in i underlaget. Det är heller inte bra att måla sent på dagen med risk för dagg som skadar ytskiktet innan färgen torkat. Tejpa plast för fönster och dörrar så slipper du ta bort stänk. Börja med att måla vindskivor och takutsprång, därefter fasad och grund och till sist fönster och foder om de är i avvikande kulör. Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till fönster eller hörn.

Lycka till!



Bra verktyg gör halva jobbet



Med bra verktyg blir underarbete och målning inte bara enklare utan också roligare och resultatet bättre.

Till fasadmålning behöver du stålborste och stålspackel för rengöring. Med en vinkelpensel med långt skaft kommer du lätt åt att måla i hörn och skrymslen. Är ytan slät så målar du de stora ytorna snabbast med roller. Med ett förlängningsskaft behöver du inte flytta stegen så ofta.

Hinhållare till stegen är ett måste. Och trasor är bra att ha till hands.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Måla fasad, grund och mur av puts eller betong



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Tidigare målad puts och betong:

1: TA BORT LÖS FÄRG

Skrapa bort lös färg med en stålspackel som kommer in bakom löst sittande puts och material. Stick in från alla sidor och skrapa upp sprickor och lösa partier.

2: RENGÖR

Tvätta med Landora Alg- & Mosstvätt. Spola rent med vatten. När ytan torkat, borsta grundligt med en grov panelborste för att ta bort de sista lösa partiklarna.

3: REPARERA

Laga hål och sprickor med lagningsbruk eller cementbaserat spackel.

4: GRUNDA

Vid starkt sugande underlag, grunda med Landora Grundolja.

5: FÄRDIGMÅLA

Stryk eller rolla 2 ggr med Landora Putsfärg V eller Landora Villafärg.



Landora Grundolja är en tunnflytande olja som kan användas för att binda porösa underlag av puts.

Landora Villafärg är den moderna fasadfärgen med lång livslängd. Kulörstabil och lättstruken.

Omålad puts, betong och eternit:

1: RENGÖR

Borsta bort damm och lösa partiklar.

2: GRUNDA

Vid starkt sugande underlag, grunda med Landora grundolja.

3: FÄRDIGMÅLA

Stryk eller rolla 2 ggr med Landora Putsfärg V eller Landora Villafärg.

OBS! Putsade ytor måste kunna andas. Använd därför alltid en färg som är "öppen". Landora Putsfärg V med Pliolite bindemedel är en miljöanpassad fasadfärg som tillåter underlaget att andas.



Landora Putsfärg V tillåter underlaget att andas, därmed minskar risken för frostsprängning. Produkten är baserad på bindemedlet Pliolite och ger en matt, mineralliknande yta. Färgen behåller sin kulör även efter lång tids ljusexponering.

Murar och skorstenstockar inomhus:

Landora Putsfärg V kan även användas inomhus. Putsfärg V är att rekommendera på putsade öppna spisar och skorstenstockar då färgen ger en matt, mineralliknande yta.

1: RENGÖR

Borsta bort damm och lösa partiklar. Tidigare målade ytor tvättas med Målar tvätt.

2: FÄRDIGSTRYK

Färdigstryk 1-2 ggr med Landora Putsfärg V.



Landora Alg- & Mögeltvätt tar bort smuts och alger så att färgen fäster mot ytan.

Landora Målar tvätt Inne används inomhus för rengöring av underlaget före målning.