

Målmästaren tipsar:

Lägg lite extra tid på att göra underlaget riktigt rent, så att den nya färgen får bra vidhäftning. Finns rost på ytan, så måste du ta bort den annars är risken stor att den växer vidare och slår igenom färgskiktet så småningom. Har ytan blanka partier, är det klokt att matta ner dessa med slippapper eller smärgelduk.

När du börjar måla, se till att lägga på färg överallt så att inte fukten kan komma till och orsaka rostan-grepp. Järn- & Plåtfärg är lätt att stryka ut eller rolla.

Undvik att måla i direkt solljus eller på solvarm yta, ej heller sent på dagen med risk för dagg som gör ytan matt. Försök också undvika att damm slår sig ner på ytan innan färgen torkat.

Om det är en galvaniserad plåtyta du ska måla, så måste ytan ha oxiderat i uteluften under minst två år.

Lycka till!



Bra verktyg gör halva jobbet



Underlaget avgör naturligtvis vilka verktyg du behöver när metall ska målas. Stålborste, hammare och mejsel är typiska hjälpmedel för att avlägsna rost. Sandpapper eller smärgelduk är bra om ytan måste mattas ner.

I övrigt behöver du penslar som är anpassade till detaljrikedomen på det du ska måla. Är det större ytor, så kommer en lackroller väl till pass.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Måla järn och plåt



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Tidigare målade plåtdetaljer:

1: RENGÖR

Förarbetet är mycket viktigt vid målning på rostbenäget material. Avlägsna rost och löst sittande färg med en stålborste. Tvätta med Landora Alg- & Mögeltvätt. Vid behov avfetta med starkare avfettningsmedel.

2: MATTSLIPA

Blanka ytor ska mattslipas för att ge bästa vidhäftning.

3: GRUNDA

Grundmåla med Landora Järn- & Plåtfärg eller Landora Rostgrund och låt skiktet bli ordentligt genomtorrt.

4: FÄRDIGMÅLA

Stryk 1-2 ggr med Landora Järn- & Plåtfärg eller Landora Lackfärg Blank. Du kan även använda Landora Oljefärg eller Landora Villafärg. Måla ej på solvarm yta.



Landora Järn- & Plåtfärg är en modern allroundfärg som är grundfärg och täckfärg i ett. Färgen innehåller aktiva rostskyddspigment.

Nya omålade plåtdetaljer:

1: RENGÖR

Tvätta av fett och damm.

2: MATTSLIPA

Blanka ytor ska helst mattslipas för att ge bästa vidhäftning.

3: GRUNDA

Grundmåla med Landora Järn- & Plåtfärg eller Landora Rostgrund och låt skiktet bli ordentligt genomtorrt.

4: FÄRDIGMÅLA

Stryk 1-2 ggr med Landora Järn- & Plåtfärg eller Landora Lackfärg Blank. Du kan även använda Landora Oljefärg eller Landora Villafärg. Måla ej på solvarm yta.



Landora Rostgrund V är en vattenburen, syntetisk grundfärg för järn och plåt. Den torkar snabbt och ger en effektiv, tät skyddsfilm som motverkar rost.



Landora Alg- & Mögeltvätt tar bort smuts och alger så att färgen fäster mot ytan.



Landora Oljefärg består av linolja och alkyd och är utmärkt för målning av t.ex. hängrännor och stuprör.

Landora Villafärg är en modern fasadfärg för trä-, puts- och plåtfasader. Kulörstabil och lättstruken.



Landora Lackfärg Blank är en högblank, slitstark färg som passar utmärkt på metall såväl inne som ute. Finns i flera kulörer.