

Målningsguide

PRODUKTER

Målartvätt

Rengöringsmedel som tar bort smuts som annars hindrar färgens vidhäftning mot underlaget.



Landora Väggfärg 07 och 20

Vattenburen latexfärg som ger en tålig och slitstark yta. Landora 07 är sidenmatt, 20 är halvmatt. Torktid ca 1 tim.



Landora Kök & Bad

Vattentät akrylatfärg med extra starkt ytskikt, rekommenderas till badrum och kök. Halvblank. Torktid ca 1 tim.



Landora Vävlim / Väv och Tapetlim

För glasfiberväv och tapet i torra utrymmen. Fäster på de flesta material, dock ej plast eller målade ytor.



Landora Takfärg 03

Vattenburen latexfärg med god täckförmåga. Ger en helmatt, tålig yta. Torktid ca 1 tim.



Landora Svåra Tak-V

Landora Svåra Tak-V är en vattenburen, helmatt spärr- och takfärg som utvecklats för målning på missfärgade underlag där man kan riskera genomslag om vanliga färgkvaliteter används. Missfärgning kan ha uppstått efter fukt, nikotin eller brand. Färgen kan användas till såväl tak som vägg. Utmärkt även till paneltak eller som grundfärg på tapeter av sjögräs eller juteväv. Helmatt. Torktid 1-2 tim.



Målningsguide

De här verktygen behöver du:



Med våra väggfärgskulörer har vi tagit fram en kollektion som ger Ert hem personlighet och stämning.



Tänk på miljön!

Håll ej ut överbliven färg i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till en miljöstation. Återförslut öppnad burk väl. Kontakta din kommun för besked om närmsta miljöstation.



Målningsguide

Tak och väggar Inne



Landora är en svensk kvalitetsfärg tillverkad av de bästa råvaror efter väl beprövade recept.

Inne 1

Målningsguide

TIDIGARE MÅLADE VÄGGAR:

1 Tvätta

Tvätta med Målartvätt och skölj med vatten.

2 Skrapa

Skrapa bort eventuellt löst sittande färg.

3 Spackla

Spackla ut ojämnheter och skador.

4 Slipa

Slipa bort ojämnheter.

5 Måla

Stryk eller rolla 2 ggr med Landora Väggfärg 07 (sidenmatt), Landora Väggfärg 20 (halvmatt) eller Landora Kök & Bad (halvblank). Ju högre glans, desto bättre tvättbarhet får väggen.

OMÅLADE VÄGGAR:

1 Rengör

Borsta av lösa partiklar från de putsade eller gipsade väggarna.

2 Försegla skarvar

Om väggen är byggd med gipsskivor eller spånskivor – lägg glasfiberremсор på väggskivornas skarvar.

3 Spackla och slipa

Spackla skarvar och spikhål 2 ggr till nivå med gipsytor. Slipa.

4 Färdigmåla

Stryk eller rolla 2 ggr med Landora Väggfärg 07 (sidenmatt), Landora Väggfärg 20 (halvmatt) eller Landora Kök & Bad (halvblank). Ju högre glans, desto bättre tvättbarhet får väggen.

Målningsguide

UPPSÄTTNING AV VÄV PÅ VÄGGAR:

1 Rengör

Tvätta med Målartvätt. Skölj rent.

2 Skrapa

Skrapa bort ev. löst sittande färg och tapet.

3 Spackla och slipa

Spackla ojämnheter och skador. Slipa jämnt efter.

4 Sätt upp första våden

Rolla Landora Vävlim eller Väv och Tapetlim på väggen något bredare än vävvåden. Sätt upp första våden efter lod.

5 Övriga våder

Sätt de andra våderna kant i kant och släta ut väven med vävslätare av plast. Tryck in väven väl i hörnen.

6 Måla

Stryk eller rolla 2 ggr med Landora Väggfärg 07 (sidenmatt), Landora Väggfärg 20 (halvmatt) eller Landora Kök & Bad (halvblank). Ju högre glans, desto bättre tvättbarhet får väggen.

Målningsguide

TIDIGARE MÅLADE TAK:

1 Rengör

Tvätta med Målartvätt och skölj rent med vatten.

2 Skrapa

Skrapa upp sprickor och ta bort löst sittande färg.

3 Spackla och slipa

Spackla ut ojämnheter och skador. Slipa jämnt.

4 Måla

Rolla eller stryk 2 ggr med Landora Takfärg 03. Vid fukt- eller nikotinfläckar – måla 2 ggr med Landora Svåra Tak-V.

OMÅLADE TAK:

1 Rengör

Borsta bort lösa partiklar.

2 Försegla

Lägg glasfiberremсор i skarvar.

3 Spackla och slipa

Spackla skarvar och spikhål 2 ggr till nivå med ytan. Slipa jämnt efter.

4 Måla

Rolla eller stryk 2 ggr med Landora Takfärg 03.