



## Produktfakta - Väv & Tapetlim

### Tekniska data

**Applicering:**

Pensel, rulle eller limmaskin

**Åtgång:**

ca 5 m<sup>2</sup> / liter

**Densitet:**

ca 1,04

**Öppen tid:**

ca 20-30min

**Torrhalt:**

ca 14 %

**Spädning / rengöring:**

Vatten

### Produktbeskrivning

Landora Väv & Tapetlim är ett stärkelse-PVAc baserat lim för uppsättning av i första hand glasfiberväv och tapeter i torra utrymmen. Det kan även användas för vinyl och strukturvinyltapeter med pappersbaksida.

Limmet ger ett ofärgat skikt med god vidhäftning till de flesta underlag t ex spånskiva, träfiberskiva, gipsskiva, gammal tapet, puts m. m. Det är dock ej lämpligt för användning på plast.

### Bruksanvisning

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Se till att tidigare tapetserad vägg är hel, slipa skarvar och ojämnheter, spackla om så behövs. Struktur- och vinyltapeter tas bort helt. Målade ytor tvättas med Landora Målarvätt för att avlägsna smuts och fett. Underlaget måste torka innan tapetseringen påbörjas.

Sugande underlag så som betong, puts och lättbetong spacklas och slipas varefter hela ytan förlimmas med förtunnat Landora Väv- och Tapetlim (1 del lim och 1 del vatten). Förlimmade ytor skall vara torra innan egentliga limningen.

Sprid ut limmet på underlaget eller tapeten med en rulle enligt tapetfabrikantens anvisningar. Snåla inte med limmet - tänk på att underlaget kan suga olika. Varje cm<sup>2</sup> måste ha verksamt lim.

Vid monteringen är det viktigt att undvika luftfickor mellan väggbeklädnaden och underlaget. Styrk därför med t.ex. en stål- eller plastspackel från mitten och ut mot kanterna, så att luften pressas ut.

Överflödigt lim på tapeten kan lätt avlägsnas med en fuktad trasa.

### Förpackningsstorlekar:

Väv & Tapetlim finns i storleken 1 och 5 liter.

